

Produktinformation:

Fuktspärr 608

Klarar max 95% restfukt i betonggolv (85% för golvvärme)

Produktbeskrivning & användning:

Fuktspärr 608 är en 1-komponent SMP-baserad fuktspärr, som kan användas mot restfukt i nygjutna betonggolv.

Fuktspärr 608 kan användas som primer på gips/fibergips, anhydrit och cementbundna underlag.

Fuktspärr 608 bör dock inte användas för att skydda mot kontinuerlig fuktpåverkan.

Fuktspärr 608 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1^{PLUS}.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Fuktspärr:**

Typ:	1-komponent SMP
Kulör:	Klar
Konsistens:	Tunnflytande transparent vätska
Densitet:	1,13 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 12 månader i oöppnat emballage. Förvaras torrt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7835	5,5 kg dunk

Härdad fuktspärr:

Kulör:	Klar
--------	------



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Undergolvet ska vara fast, torrt, rent, dammfritt och fritt från fett. Eventuell cementhud/slam slipas bort. Dammsug alltid innan applicering av fuktspärr. För att fuktspärra på bästa möjliga sätt krävs ett helt plant golv, vilket kan klaras genom t ex slipning av ytan. En ojämn yta kräver flera skikt för att få samma nivå av fuktspärrning. För optimalt utnyttjande av produkten ska sprickor tätas innan fuktspärrning.

Ta gärna kontakt med DANA LIM Teknisk Service innan användning av Fuktspärr 608.

Appliceringsförhållanden:

Undergolvsstemperatur: min 15°C – max 25°C
Rumstemperatur: min 15°C – max 25°C
Luftfuktighet: min 30 % – max 80 % RF

Brukstid:

20 – 30 minuter vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet.

Väntetid:

Nästa skikt kan appliceras efter 1-2 timmar (ytan kan beträdas).

Parkettlimning:

Fuktspärren ska vara torr och klibbfri innan parkettlimning påbörjas.

Applicering:

Vänd på dunken eller skaka den några gånger innan den öppnas.
Applicera fuktspärren på undergolvet med t ex en 11 mm eller 12 mm fiberrulle. Lättast är att lägga på fuktspärren i två omgångar, ca 50% i vardera skiktet (100 – 150 g/m² och skikt). Färdigt skikt ska vara minst 250 g/m².
Kraftigt sugande underlag kan med fördel stängas/primas med en mindre mängd fuktspärr och därefter applicera ett andra och eventuellt tredje skikt för att komma upp i 250 g/m².
Fuktspärr 608 kan appliceras i ett enda skikt om det är praktiskt möjligt.

Om det ska spacklas på fuktspärren rullas ett extra skikt fuktspärr ovanpå. Medan detta skikt fortfarande är vått strös kvartssand på, ca 1-2 kg/m² (gäller endast för spackling). Kwartssanden säkerställer att den efterföljande spacklingen/limningen får tillräcklig vidhäftning till fuktspärren. Spackelskiktets tjocklek beror på styrkekravet i hela konstruktionen, läs mer i avsnitt 10 i "GSO Gulvfakta" (på danska).

När fuktspärren har torkat borstas eller dammsugs överskottssand bort.

Fuktspärr 608 kan användas som primer på cementbundna underlag, gips och fibergips och anhydrit.

Rengöring:

Tvätta händerna med tvål och vatten

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-460 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE